BTS SIO 2022

Support et mise à disposition de services informatiques (E4)

PAGE DE PRÉSENTATION DU DOSSIER

N° de candidat1 : <u>U Z 1</u>	<u> 4 6 7 1 7 4 6 5 </u>						
NOM: Mutschler							
Prénom : Sacha							
Date de passage ¹ : / /2022	Heure de passage ¹ :hh						
CATEGORIE CANDIDAT 2 (UNE CASE A COCHER)							
□ Scolaire	☐ Ex-scolaire						
☑ Apprenti	□ Ex-apprenti						
☐ Formation professionnelle continue	☐ Ex-formation professionnelle continue						
☐ Expérience professionnelle 3 ans							

Tampon de L'établissement

¹Informations communiquées sur votre convocation envoyée en mars-avril 2022

² Informations communiquées sur votre confirmation d'inscription



BTS SIO – Dossier Etudiant Justificatif d'acquisition des compétences

Epreuve E4 Support et mise à disposition de Services informatiques

SOMMAIRE

1	I INTRODUCTION		
2	MIS	SION 7 : INSTALLATION WINDOWS 10 A DISTANCE	5
	2.1	Cahier des charges	5
	2.2	Etude et conception de la solution	6
	2.3	Gestion de projet	7
	2.4	Mise en œuvre	8
	2.5	Bilan	18

1 Introduction

L'objectif de ce document est de vous présenter les missions professionnelles que j'ai effectué dans le cadre de ma formation BTS SIO à l'école IRIS de Strasbourg.

Ces missions peuvent être de trois types :

- Effectuées en entreprise durant une alternance
- Effectuées en stage en entreprise
- Effectuées à l'école (compte-rendu de TP, projet collaboratif)

Le type de la mission sera précisé dans chaque cahier des charges.

Ce document se compose des parties suivantes :

Chapitres	Contenu			
Chapitres 1 à 5	Présentation des missions, avec pour chacune : - Le cahier des charges - La solution proposée - La gestion de projet - La mise en œuvre - Le bilan du projet			

2 Mission 7: Installation Windows 10 à distance

2.1 Cahier des charges

Type de mission

Mission effectuée en alternance.

Contexte

Dans le cadre de mon activité en entreprise, je suis amené à effectuer un traitement de ticket afin de résoudre divers problèmes informatiques relatif aux utilisateurs interne Lidl.

L'utilisateur possède un ordinateur sous Windows 8 et la stratégie entreprise convient de passer tous les utilisateurs sous Windows 10.

Demande du client

Effectuer une réinitialisation du PC.

Expression du besoin

Configuration de l'environnement réseau puis passage sous Windows 10 et enfin réinstallation du poste à distance.

Budget disponible

Mon cout salarial sur une journée.

Outils disponibles

Un poste avec une base de connaissance en ligne nommée IT4You et qui intègre également l'outil de gestion de ticket Service Now.

Un outil de prise en main à distance (Remote control access), MECM pour le déploiement de logiciel et l'intégration du PC dans l'environnement LIDL.

MRemote(Base Putty) pour la connexion aux switch et Cisco Jabber pour la prise d'appel.

Contraintes

Temps: durée du SLA (3 Jours).

Distance: Utilisateur en Plateforme logistique.

Confidentialité

2.2 Etude et conception de la solution

2.2.1 Les solutions possibles

- Indication et échange via commentaire en ticket.
- Appel vers l'utilisateur afin de l'accompagner oralement.
- Prise en main à distance


2.2.2 La solution retenue

- Appel vers l'utilisateur afin de l'accompagner oralement.
- Prise en main à distance pour récupérer le GUID.

2.3 Gestion de projet

2.3.1 Planing de déploiement de la solution

Schéma de la réalisation de la mission :



2.3.2 Budget

Matériel : 2 postes informatique, un environnement réseau de grosse entreprise.

Licences: Windows 10,

Coût humain : 2h de travail pour 1 personne et 1 poste de travail bloqué une demi-journée.

2.4.1 Implémentation de la solution

1) Récupération des informations


Trois informations sont fondamentales pour la réinstallation d'un ordinateur :


- 1. Le nom de l'ordinateur
- 2. Le GUID du bios
- 3. Les informations de brassages de l'utilisateur (switch et port)

Récupérer le GUID du BIOS :


Il existe trois moyens de récupérer le GUID du BIOS :


1. Directement depuis le PC-Infos de l'ordinateur





3. <u>Depuis la console MECM</u>





5. Depuis le BIOS de l'ordinateur en question

6.


2) Intégration dans MECM


Une fois le nom de l'ordinateur et le GUID du bios en notre possession, nous pourrons réinjecter l'ordinateur sur le serveur MECM.


1. Suppression de l'ordinateur actuel



3. Réinjection de l'ordinateur sur MECM







Il faudra patienter entre 30 minutes et 1h30 pour que l'ordinateur soit bien intégré dans MECM et ainsi pouvoir procéder à l'installation avec l'utilisateur.

En attendant, nous pouvons déjà configurer le port réseau de l'utilisateur.

3) Configuration et branchement réseau

1. Branchement de l'ordinateur sur le réseau

Vous pouvez ignorer cette étape si vous réinstaller un ordinateur fixe car ces derniers sont toujours directement brassés aux prises murales sans intermédiaire.

Pour que la réinstallation fonctionne, il faut que l'ordinateur soit directement branché au switch sans aucun intermédiaire, c'est à dire pas de station d'accueil ou de téléphone fixe. Si vous avez envoyé la procédure "End-user" à l'utilisateur, il saura brancher correctement son ordinateur mais il est préférable de poser la question pour s'en assurer.

La seule exception concerne les nouveaux modèles de LAP : A partir du G7 il n'y a plus de prises Ethernet sur l'ordinateur.

Il faudra dans ce cadre-là exceptionnellement passer par une station d'accueil




2. Configuration du port de switch

Afin de permettre au serveur d'envoyer les paquets à l'ordinateur, il faut mettre le port de connexion sur un vlan spécifique : le vlan 41.

Pour changer la configuration d'un port de switch, il faut d'abord se connecter sur le switch en question via SSH2.

Admettons que pour cet exemple nous souhaitons changer la configuration du port Gi1/0/5.

conf t default interface Gi1/0/5 end	Ces commandes permettent de supprimer la configuration existante sur le port Gi1/0/5.
int Gi1/0/5 switchport access vlan 41 switchport mode access switchport nonegotiate switchport port-security macaddress sticky switchport port-security no logging event link-status	Celles ci-contre permettront de configurer le port Gi1/0/5 pour accéder au vlan41.



Si le port est bien configuré nous pourrons voir grâce à la commande précédente la mention "Vlan41" dans la console :

```
switchport access vlan 41
switchport mode access
switchport nonegotiate
switchport port-security mac-address sticky
switchport port-security mac-address sticky 3024.
switchport port-security
no logging event link-status
no snmp trap link-status
spanning-tree portfast edge
```

5. L'adresse MAC remonte si l'ordinateur est déjà branché.

4) Lancement de la réinstallation

Pour lancer la réinstallation, il suffit d'indiquer à l'utilisateur d'appuyer plusieurs fois d'affiler sur la touche F2 jusqu'à l'apparition des propositions de BOOT.

On indiquera à l'utilisateur de sélectionner l'option PXE IPv4 puis l'installation se lance d'elle-même.

2.5 Bilan

2.5.1 Validation des exigences point par point

J	<u>Instal</u>	<u>lation</u>	du	poste	<u>réussie.</u>

- ☐ <u>Délai respecté.</u>
- ☐ Importation MECM réussie.
- ☐ Modifications réseau effectuées.

2.5.2 Compétences acquises

- Compétence contact client.
- Connaissance technique du logiciel MECM
- Connaissances réseau : changement de VLAN, commandes classiques.